CARGATE
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΡΩΣΙΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΦΡΕΝΩΝ

Μετά την τοποθέτηση νέων τακακιών ή/και δίσκων απαιτείται μια σύντομη περίοδος προσαρμογής. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί σωστή και ομοιόμορφη επιφάνεια επαφής μεταξύ τακακιού και δίσκου, ώστε το σύστημα να αποδίδει ομαλά και με συνέπεια.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ 200–300 km

• Αποφύγετε τα δυνατά και παρατεταμένα φρεναρίσματα, εκτός αν απαιτούνται για λόγους ασφαλείας.
• Προτιμήστε ομαλά, προοδευτικά φρεναρίσματα και αφήνετε χρόνο στα φρένα να κρυώνουν.
• Αποφύγετε επαναλαμβανόμενα δυνατά φρεναρίσματα σε μικρό χρονικό διάστημα.
• Σε μεγάλες κατηφόρες μην κρατάτε συνεχώς πατημένο το φρένο· χρησιμοποιείτε και το φρένο του κινητήρα όπου είναι δυνατό.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΟ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ

Όταν οι δίσκοι είναι πολύ ζεστοί, αποφεύγετε —όπου είναι ασφαλές— να παραμένετε σταματημένοι για μεγάλο διάστημα με το πεντάλ φρένου έντονα πατημένο. Η παρατεταμένη πίεση του ζεστού τακακιού στο ίδιο σημείο του δίσκου μπορεί να συμβάλει σε ανομοιόμορφη εναπόθεση υλικού και μελλοντικούς κραδασμούς.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

Στα πρώτα χιλιόμετρα η αίσθηση του πεντάλ ή η απόδοση μπορεί να διαφέρει ελαφρά μέχρι να ολοκληρωθεί η προσαρμογή. Ελαφριά οσμή μετά από τις πρώτες θερμικές καταπονήσεις μπορεί επίσης να εμφανιστεί προσωρινά.

ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Επικοινωνήστε με την CARGATE εάν εμφανιστούν έντονοι ή επίμονοι κραδασμοί, μεταλλικός θόρυβος, τράβηγμα του οχήματος κατά το φρενάρισμα, ασυνήθιστα μαλακό πεντάλ, προειδοποιητική ένδειξη φρένων/ABS ή αισθητή μείωση της απόδοσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η ασφάλεια προηγείται πάντα της διαδικασίας στρωσίματος. Φρενάρετε όσο δυνατά απαιτείται για να αποφύγετε κίνδυνο.

CARGATE – REVO GREECE	Τηλ. 210 6205582
Μεταμόρφωση Αττικής	Viber: 693 228 0979
Official REVO Distributor for Greece & Cyprus	www.cargate.gr